



HAPPIFEET®
COPRISCARPE RISCALDANTI
HEATING OVERSHOES

ISTRUZIONI • INSTRUCTIONS

CARATTERISTICHE

2 zone riscaldanti differenziate. Elementi riscaldanti in carbonio posizionati in aree specifiche, identificate con supporto di personale medico e fisioterapista, per fornire il miglior confort. Nessuna emissione di campi elettromagnetici.

3 livelli di temperatura impostabili

Batteria ricaricabile agli ioni di litio. Resistente all'acqua. Lavabile

BATTERIA

La vita utile della batteria è di oltre 500 cicli di ricarica. Ricaricare le batterie con un caricatore a 5V finché le luci di carica non indicano la completa ricarica.

La ricarica della batteria impiega circa 4÷6 ore.

4 piccoli LED nella batteria indicano la carica residua:

Con dispositivo non connesso: 4 led 100%, 3 led 75%, 2 led 50%, 1 led 25%

REGOLAZIONE DELLA POTENZA

La batteria ha un Sistema integrato di regolazione della Potenza.

Con dispositivo connesso, premendo il tasto accensione:

3 LED: MASSIMA POTENZA – Circa 2 ore di durata

2 LED: MEDIA POTENZA – Circa 3 ore di durata

1 LED: MINIMA POTENZA – Circa 4 ore di durata

La temperatura esterna può avere influenza sulla durata della batteria.

AVVERTENZE

Prima dell'uso verificare che tutte le parti siano integre e non danneggiate.

Non utilizzare un'apparecchiatura o un accessorio danneggiato.

Spegnere sempre l'apparecchio quando non in uso.

Non permettere l'uso a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Non utilizzare durante il sonno o sotto influenza di droghe, alcool o medicinali.

Non immergere in acqua quando collegato alla batteria.

La batteria è resistente all'acqua ma non all'immersione prolungata.

Non immergere in acqua la batteria. La batteria può incendiarsi a temperature superiori agli 80°C. Pericolo di esplosione. Rimuovere la batteria prima di lavare il capo.

Se notate eventuali segni iniziali di bruciature, quali rumori, fumo, caldo eccessivo, spegnere immediatamente l'apparecchio.

AVVERTENZE PER LA SALUTE

Non utilizzare se si ha pelle sensibile alle alte temperature o altri disturbi causati dalle alte temperature. Eventualmente consultare un dottore prima dell'uso. In caso si usassero medicinali tipo cardioaspirina, coumadin o simili, contattare il proprio dottore prima dell'uso.

ISTRUZIONI D'USO OPERATING INSTRUCTIONS:

Aprire il sovrascarpa - Open the overshoe

La batteria va all'esterno del piede

Battery bag must be on the external side

Mettere la punta della scarpa nella tasca fermo punta

Insert shoe in the proper front holder



Inserire la batteria nell'apposita tasca laterale

Insert the battery in the proper bag



Chiudere il velcro posteriore di regolazione

Close the rear velcrum



Collegando il Sistema alla batteria, esso si accende immediatamente

Connecting the battery to the system, it starts heating at max power



SAFETY INFORMATION

Always check the device and its accessories for damage before use.

Do not use a damaged device or damaged accessories.

Always turn off the device and disconnect the batteries when it is not in use or under supervision.

Do not allow children under 6 years or mentally disabled to use the device.

Do not use during sleep or under influence of drugs, alcohol or medication.

Do not submerge the device in water when it is connected to the battery.

The battery is water resistant, not water proof. Do not submerge the battery!

Take battery far from fire and temperatures above 80°C. It can cause explosion.

Avoid temperatures above 80°C. The batteries can explode in high temperature and fire environment.

Remove battery before washing.

Users of heated clothing must be observant of early signs of a possible burn.

If you feel heat tingling sensations, if you notice strange smells, sounds, smoke liquids, stop using the device immediately.

HEALTH WARNINGS

Do not use it if you have impaired temperature sensitivity.

Consult with your doctor before use.

In case of warfarine or acetylsalicylic based drugs, consult with your doctor before use this item.

eating System not connected: Leds indicate battery status.

4 leds 100%, 3 leds 75%, 2 leds 50%, 1 led 25%



IP54



FEATURES

3 heating plates of Carbon heating wires positioned in specific areas identified with support of physicians and physiotherapists to provide the best comfort warming.
No electromagnetic fields are generated by the heaters.
3 levels Adjustable temperature.
Rechargeable Lithium battery.
Water Resistant.

BATTERY

Battery Life is more than 500 full charging cycles.
Charge the batteries with a 5V charger until the charger lights turns all on.
The charging time of an empty battery is usually 4÷6 hours.
4 small LED lights of the battery indicates the current battery capacity that is left.
Heating System not connected: Leds indicate battery status.
4 leds 100%, 3 leds 75%, 2 leds 50%, 1 led 25%.

HEATING POWER MANAGEMENT

Battery has an in built power management
Duration varies in function of the battery type.
With Heating System connected, pressing once the side power button:
3 LEDS: HIGH POWER – About 2 hours duration
2 LEDS: MED POWER – About 3 hours duration
1 LEDS: LOW POWER – About 4 hours duration
External temperature may affect the battery duration.

heaton.it



happifeet@heaton.it



Heating for your needs

HEATON è un marchio di proprietà IRC GROUP • HEATON is an IRC GROUP brand